

# ▶ SÅDAN MALER DU DØRE OG VINDUER:



**1** Grundig rengøring gør at grundmaling og slutmaling hæfter ordentligt. Børst vinduet fri for støv. Vask med *Pinotex Grundrens/Terrasserens*. Skrab al løstsiddende maling af med et smalt skrabejern. Skyl efter med rigeligt rent vand. Fjern løstsiddende vindueskit.



**2** Slib træværket med slibepapir i korn 150. Børst grundigt med en blød børste eller støvekost.



**3** Bart træ mættes med *Pinotex Superbase* og derefter grundmales der med *Pinotex Trægrund V* som sikrer god vedhæftning til slutbehandlingen. Forny vindueskittet efter behov.



**4** Afslut malerarbejdet med at male to gange med *Pinotex Dør- og Vinduesmaling*. Den kan tones i et næsten uendeligt antal farver og tørre så hurtigt at du kan lukke vinduet om aftenen uden at risikere at det klæber sammen.



**5** Nu har du det perfekte slutresultat som kan stå i mod vind og vejr mange år frem!



It's all wood needs