

▶ SÅDAN MALER DU DIN FACADE:



1 Fjern begroinger med Sadolin Husrens og lad det virke i 3-4 døgn. Vask derefter overfladen med *Pinotex Grundrens*. Skyl efter med rent vand.



2 Bunden skal være ren og bæredygtig, så fjern løstsiddende træbeskyttelse med et skrabejern. Gammel træbeskyttelse, som stadig har god vedhæftning, matslibes. Fjern nedbrudte træfibre, så bart træ er friskt og bæredygtigt. Brug slibepapir eller stålkardæsk.



3 *Pinotex Superbase* påføres steder, hvor træet er blotlagt. Vær særlig omhyggelig med at grunde udsatte dele af træværket som f.eks. endetræ.



4 Derefter skal du grundmale alle træene overflader og alt træ som ikke tidligere har været malet. Anvend *Pinotex Trægrunder V* som sikrer en god vedhæftning og jævn indtrængning til slutbehandlingen.



5 Mal facaden to gange med *Pinotex Ultradec*. Den er selvrensende og kan tones i et stort udvalg af farver.



6 Nyd det endelige resultat. År efter år.



It's all wood needs